# RAK DFU 工具使用说明

版本 1.3 | 2020 年 8 月

www.RAKwireless.com

请访问网站文档下载中心以获取本手册的最新副本。



#### 目录

1.	概述	2
2.	功能说明	5
3.	数据示例	6
4.	修订历史	7
5.	文档概要	8



### 1. 概述

RAK 的产品支持应用固件升级。当产品增加新功能,或者优化逻辑后发布新的版本, 用户可以使用固件升级工具来更新。升级工具的核心功能是,把新固件文件通过串口,使用 Ymodem 协议下发到产品。

升级工具支持的产品包括标准 LoRa 模块: RAK811、RAK4200、RAK4270, 和它们 衍生的产品如: RAK7201、RAK7204 等。

软件的主界面如下所示。

🔹 RAK Device Firmware Update Tool v1.4	3 <u>-</u>	×
		?
Ý Ø Ø		
Select Port     Select Firmware     Upgrade       COM1     ~     0%       115200     ~		
Copyright@ Shenzhen RAKwireless Technology Co., Ltd.		

工具在 Windows 平台下,双击即可启动。Linux 和 Mac 平台下,需要在终端中通过命 令行启动。

在 Ubuntu 系统中, 需要用的启动命令和启动后的界面如下。

cd RAK\_DFU\_Tool/bin/ chmod +x RAK\_Device\_Firmware\_Upgrade\_Tool\_v1.4



#### sudo ./RAK\_Device\_Firmware\_Upgrade\_Tool\_v1.4

user@ubuntu:~\$ cd Desktop/RAK\_DFU\_Tool/bin/ user@ubuntu:~/Desktop/RAK\_DFU\_Tool/bin\$ chmod +x RAK\_Device\_Firmware\_Upgrade\_Tool\_v1.4 user@ubuntu:~/Desktop/RAK\_DFU\_Tool/bin\$ sudo ./RAK\_Device\_Firmware\_Upgrade\_Tool\_v1.4

V 🕑 🕖	
Select Port     Select Firmware     Upgrade       ttys0     0%	

#### 在 MacOS 系统中,需要用的启动命令和启动后的界面如下。

#### cd RAK\ DFU\ Tool\ v1.4.app/Contents/MacOS/ ./RAK\ DFU\ Tool\ v1.4

 ImacOS — -bash — 100×21

 [rakwirelessdeMacBook-Pro:Desktop rakwireless\$ cd RAK\ DFU\ Tool\ v1.4.app/Contents/MacOS/

 [rakwirelessdeMacBook-Pro:MacOS rakwireless\$ ./RAK\ DFU\ Tool\ v1.4 []

www.RAKwireless.com





### 2. 功能说明

固件升级操作流程如下所示。

- 1. 待升级的产品连接到电脑, 模块和电脑的串口通信正常。
- 2. 启动升级软件,选择产品连接的串口,波特率。点击 "Select Port" 按钮打开串口。
- 3. 点击 "Select Firmware" 按钮,选择固件文件。固件文件一般为 ".bin" 后缀。
- 4. 点击"Upgrade"按钮,开始升级流程。

对于升级工具来说,主要的操作再"Upgrade"按钮下实现。

- 1. 点击 "Upgrade" 按钮后, 升级工具会向模块发送 "at+version\r\n" 命令唤醒模块。
- 2. 工具发送 "at+boot\r\n" 命令,模块会切换到 BootLoader 模式。
- 3. 工具发送"at+update\r\n"命令,模块会切换到升级状态。
- 4. 升级工具通过 Ymodem 协议向模块发送新固件。

注意:

- 1. 本工具支持的固件版本为 3.x.x.14 及以上。
- 2. 模块支持的波特率范围为: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200.
- 3. 如果升级过程被打断,要复位模块,并重新打开软件进行升级。



### 3. 数据示例

下面抓取升级开始和结束过程中的串行数据交互数据。

图中 Phase 表示数据传输方向, OUT 表示从升级工具到模块的数据, IN 表示从模块到升级 工具的数据。在第二张图片的红色框中选择的数据是应用固件在模块成功升级后打印的初始 化信息。



21	OUT	02 61 9e 1d	00 00 00 b8	9e 01 08 1e 00 00	)0 c4 9e 01 08 1	f 00 00 00 d0	9e 01 08 20 00 00 00 dc	a	202.1.0
21									
21		02 62 9d 00	00 00 00 00		0 00 00 00 00 0		00 00 00 00 00 00 00 43		
21									
21									
21									
21									
21			00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	0 00 00 00 00 0	0 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00		
21									
21		52 41 4b 34	32 30 30 20	76 65 72 73 69 6f	ie 3a 33 2e 32 2	e 30 2e 31 34	2e 62 65 74 61 34 0d 0a	RAK4200 version:3.2.0.14.beta4	
21		55 41 52 54	31 20 77 6f	72 6b 20 6d 6f 64	5 3a 20 52 55 4	9 5f 55 41 52	54 5f 4e 4f 52 41 4d 41	UART1 work mode: RUI_UART_NORAMA	
21		4c 2c 20 31	31 35 32 30	30 2c 20 4e 38 31	)d Oa 55 41 52 5	4 32 20 77 6f	72 6b 20 6d 6f 64 65 3a	L. 115200, N81. UART2 work mode:	
21		20 52 55 49	5f 55 41 52	54 5f 4e 4f 52 41	d 41 4c 2c 20 3		30 2c 20 4e 38 31 0d 0a	RUI_UART_NORAMAL, 115200, N81	214.1.0
21		43 75 72 72		77 6f 72 6b 5f 6d			4e 2c 20 6a 6f 69 6e 5f	Current work_mode:LoRaWAN, join_	
21		6d 6f 64 65	3a 4f 54 41	41 2c 20 4d 75 6c	4 69 63 61 73 7	4 45 6e 61 62	6c 65 3a 20 66 61 6c 73	node:OTAA, MulticastEnable: fals	
21		65 2c 20 43	6c 61 73 73	3a 20 41 0d 0a 49	ie 69 74 69 61 6	c 69 7a 61 74	69 6f 6e 20 4f 4b 0d 0a	e, Class: A. Initialization OK.	217 1 0
1.01	T 17	010							

www.RAKwireless.com

Copyright© Shenzhen RAKwireless Technology Co., Ltd.



## 4. 修订历史

版本	描述	日期
1.0	创建文档。	2020-05-13
1.1	增加工具支持的模块。	2020-05-15
1.2	增加软件截图,注意事项。	2020-05-22

www.RAKwireless.com



### 5. 文档概要

准备	审核	发布



#### 关于瑞科慧联:

RAK 是一家专注于 IoT 领域以产品为驱动型的公司,凭借团队深厚的无线通讯技术领域的积累,采 用创新的商业模式高效地为全球中小型的网络运营商(Network Operator),系统集成商(System Integrator)和服务提供商(Service Provider)等提供高性能的 IoT 产品与应用方案。